

GEBRUIK UITSLUITEND IN GOED GEVENTILEERDE RUIMTES.

BELANGRIJK: Voordat u de gasvulling aansluit, lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig om met dit apparaat vertrouwd te worden. Bewaar deze instructies goed voor toekomstig gebruik.

Dit apparaat moet alleen gebruikt worden met Bright Spark® Catering Cartridge of Butane Battery® A4 gasvullingen.

Het zou gevaarlijk kunnen zijn om andere soorten gasvullingen proberen aan te sluiten. Sommige delen zullen tijdens en na gebruik heel erg warm zijn. Houd jonge kinderen uit de buurt. Het apparaat moet ver van brandbare materialen gebruikt worden en minstens op 1 meter afstand van nabijgelegen oppervlakken (muur, plafond). Wees speciaal voorzichtig bij friteuses, elektrische kookplaten en bronnen van open vuur.

OM UIT TE DOEN: 1. Sluit de gastoevoer volledig af door de Gas Controle Knop in de 'klok mee' richting te draaien.

WAARSCHUWING: Door het leidingwerk voor een constante vlam, blijft na gebruik het apparaat nog voor een korte periode doorbranden.

2. HAAL DE BRANDER NOOIT VAN DE GASVULLING WANNEER DEZE IN GEBRUIK IS.

NA GEBRUIK: 1. Controleer of het apparaat schoon en droog is.

2. Bewaar op een koele, goed geventileerde plaats na het verwijderen van de vulling van de brander en het terugzetten van de afsluitdop.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD: 1. Schoon, stof- en vuilvrij houden wat gebruik kan beïnvloeden.

2. Schoonmaken met een vochtige doek met een mild schoonmaakmiddel Niet onderdompelen in een vloeistof of niet in de vaatwasser zetten. Na het schoonmaken afdrogen. Voor het schoonmaken de gasvulling van het apparaat verwijderen.

3. Let op: er zijn geen onderdelen die de gebruiker moet onderhouden. Dit apparaat moet veranderen. Indien defect, breng het apparaat terug naar het aankooppunt.

GARANTIE VAN DE FABRIKANT: De garantie vervalt bij het volgende:

1. Als het apparaat door vervoer of door verkeerd gebruik beschadigd is.

2. Het niet-gebruiken volgens de Instructies.

3. Schade door verkeerd gebruik of zorg, of als de eenheid wordt ondergedompeld of op een vochtige plaats wordt bewaard.

4. Let op: er zijn geen onderdelen die de gebruiker moet onderhouden. Dit apparaat niet veranderen. Indien defect, breng het apparaat terug naar het aankooppunt.

HET APPARAAT NIET GEBRUIKEN ALS HET BESCHADIGDE OF VERSLETEN AFSLUITINGEN HEEFT. GEBRUIK GEEN APPARAAT DAT LEKT, BESCHADIGD IS OF DAT NIET GOED WERKT.

MONTAGE VAN HET APPARAAT: 1. Draai de Gas Controle Knop naar de gesloten '-' (uit) positie (Fig. 1).

Waarschuwing: Als de knop niet op UIT staat, komt het niet aangestoken gas onmiddellijk vrij bij aansluiting van de vulling.

2. Controleer of de Trekker Vergrendelingknop uit is (Fig. 2).

3. Controleer de 'O' ringafdichtingen voor de gasvulling aan te sluiten op de brander (Fig. 3).

4. Verander of bevestig de gasvulling in de buitenlucht en op afstand van andere mensen.

5. Richt de kraaginkeping van de vulling op het plaatsingslipje op de brander en, terwijl u de vulling rechtop houdt, drukt u voorzichtig naar beneden, dan het apparaat 35° naar rechts draaien (Fig. 4).

6. Vergeet niet om te controleren dat er geen gas lekt. Als het gas uit uw apparaat lekt (ruikt naar gas), breng het onmiddellijk in de buitenlucht naar een goed geventileerde, vlamvrije plaats waar het lek gevonden kan worden en gedicht. Als u uw apparaat wilt controleren op lekken, doe het buiten. Probeer nooit lekken met een vlam op te sporen, gebruik zeepwater.

ONTSTEKING: 1. Draai de Gas Controle Knop langzaam in de '+' richting om het gas te laten stromen (Fig. 5), dan de trekker indrukken om te ontsteken. Houd de trekker ingedrukt voor de ontsteking (Fig. 6) of druk op de Trekker Vergrendelingknop voor de aan positie (Fig. 7). Om de trekker vergrendelingknop uit te doen, druk erop en zet de trekker weer in de beginstand.

2. Herhaal als het apparaat niet aangaat.

GEBRUIK: Pas de vlam aan door de Gas Controle Knop tussen de '-' en '+' (weinig en veel hitte) positie te draaien zoals gewenst.

Om de vlam te concentreren, gebruik de Vlam Focus Controle. Deze eenheid flakkerd niet daar het gas voorverwarmd wordt voor het verbrand wordt, echter wees beducht voor het flakkeren dat zou kunnen gebeuren in de eerste vijf seconden van het opstarten en zorg dat het apparaat niet meer dan een hoek van 15° van de verticale positie afwijkt (rechtop houden). Na twee minuten branden is het apparaat voorverwarmd en kan in elke gewenste hoek gebruikt worden zonder te flakkeren.

GAS VULLING ZORG: 1. Gebruik alleen Bright Spark® Catering Cartridge of Butane Battery® A4 gas cartridges.

Het kan schadelijk zijn om andere soorten gasvullingen te installeren.

2. Inspecteer voor gebruik de gasvulling op schade of roest.

3. Bewaar geen gasvullingen op plaatsen die warmer dan 40°C kunnen worden zoals in de kofferbak van een in de zon geparkeerde auto, bij fornuizen, branders of friteuses of direct in de zon.

4. Wanneer niet in gebruik haal de brander en gasvulling van elkaar en bewaar op een koele, droge plaats.

5. Niet in het vuur werpen zelfs als de vulling leeg is.

MONTAGE EN ONTSTEKING VAN HET APPARAAT

