

# DIGITALE VLEES THERMOMETER MET TIMER



## DIGITALE KOOKTHERMOMETER

### Batterijen aanbrengen

De thermometer heeft 1 AAA batterij nodig. Volg de onderstaande stappen bij het aanbrengen van de batterij.

1. Trek het deksel van het batterijcompartiment achter op de monitor.
2. Plaats een AAA batterij in het compartiment en let er hierbij op dat de plus- en minsymbolen in het compartiment overeenkomen met die op de batterij.
3. Sluit het deksel. **Opmerking:** De thermometer schakelt van zelf uit indien deze langer dan 120 minuten niet wordt gebruikt.

### INSTELLING FAHRENHEIT/CELSIUS

Door kort op de °C/°F -knop te drukken, kunt u omschakelen tussen Celsius en Fahrenheit.

**Opmerking:** Temperatuurbereik: 0°C - + 250°C (32°F - + 482°F).

Kijk waar het contactpunt voor de sonde zit, aan de rechterkant van de thermometer. Sluit de vleessonde aan.

## BEDIENING

### SONDE AANSLUITEN

1. Druk de SET knop 2 seconden lang in totdat de temperatuurinstelling knippert.
2. Druk op en om de gewenste temperatuur te kiezen.
3. Druk weer op SET om deze instelling vastteleggen.
4. De gewenste temperatuur verschijnt nu op het LCD-scherm. Begin met koken.
5. De kooksignalen klinken zoals hierboven omschreven.
6. Deze worden uitgeschakeld door op een willekeurige knop te drukken.

### NA HET KOKEN

- Verwijder de sonde na het koken m.b.v. een ovenwant.
- Maak hem schoon met water een mild afwasmiddel.
- De thermometers en sensor kunnen worden schoongemaakt met een vochtige doek.

**Opmerking:** De maximale instel-/afteltijd is 99 minuten/ 59 seconden.

### AFTELTIJD

1. Houd de 'MIN' knop ingedrukt tot het gewenste aantal minuten is bereikt.
  2. Houd de 'SEC' knop ingedrukt tot het gewenste aantal seconden is bereikt. **Opmerking:** De tijd kan alleen worden ingesteld als de timer in de stop- of resetstand verkeert.
  3. Druk na het instellen van de tijd één keer op de 'START/STOP' knop om de minuten en seconden af te tellen. De icoontjes, 'MIN' en 'SEC' gaan knipperen.
  4. Als de tijd 00:00 is, klinkt 60 seconden een alarmsignaal
  5. Dit kunt u uitschakelen door op een willekeurige knop te drukken. **Opmerking:** Als het alarmsignaal na 60 seconden stopt, vertoont de timer weer de eerder ingestelde afteltijd.
1. Door de 'MIN' en 'SEC' knoppen gelijktijdig in te drukken, keert de timer terug naar 00:00. **Opmerking:** De wekkerinstelling wordt actief als de tijd is ingesteld

## TIJD INSTELLEN

### WEKKER

2. Door na het instellen van de tijd één keer op de 'START/STOP' knop te drukken begint de wekker te lopen. De icoontjes, 'MIN' en 'SEC' gaan knipperen.
3. Als de wekker 99:59 minuten bereikt. Klinkt het alarmsignaal gedurende 60 seconden
4. Dit kunt u uitschakelen door op een willekeurige knop te drukken.

### TIJD STOPPEN

- Druk op de 'START/STOP' knop.

### TIJD TERUGZETTEN OP 00:00

- Druk de 'MIN' en 'SEC' knoppen gelijktijdig in.

### BATTERIJ VERVANGEN

Het is raadzaam om de batterij een keer per jaar te vernieuwen zodat u er zeker van kunt zijn dat de thermometer optimaal werkt.

**Wij verzoeken u om mee te werken aan het behoud van het milieu. Lever gebruikte batterijen in bij de chemokar in uw gemeente of bij andere inleverpunten.**

Telefoon (0317) 619 108

[www.serviceteam.nl](http://www.serviceteam.nl)

**SERVICE TEAM NEDERLAND**



bedrijfskoeling



grootkeukens



witech catering equipment