

MIROIL FQA-PCM Test-set voor frituurvet/olie



De test-set bestaat uit:

- * 7 speciale, warmtebestendige polypropyleen testbuisjes.
- * 1 flesje blauwe vloeistof (solution A)
- * 1 pipet
- * 1 kleurenkaart op de doos.

Met deze test bepaalt u het juiste vervangings moment van uw vet/olie. Dit doet u door meting van de gevoeligheid Polair materiaal in uw vet. Polair materiaal (PCM) heeft stoffen in zich welke schadelijk zijn voor de gezondheid. Bij 22% polair materiaal dient u uw vet te vervangen! Bij 27% polair materiaal is het vet te oud en mag het niet gebruikt worden. De getallen zijn ook overeenkomstig met de normen van de overheid.

HOE TE GEBRUIKEN.

Vul met de bijgeleverde pipet het testbuisje met warme olie of vet uit uw frituse tot het onderste streepje op het busje.

Vul direct daarna het testbuisje tot het tweede streepje met de blauwe vloeistof. Sluit het busje weer met de schroefdop.

Even schudden en dan ca. 5-10 minuten laten staan tot een kleur verschijnt welke overeenkomt met de kleur op de kleurenkaart.

U kunt de kleuren het best beoordelen in daglicht.

Kunstlicht geeft een verkeerde aflezing.

Houd het busje in een hoek van ca. 45° op het doosje.

Het verschil tussen A2 en A3 is, helaas, zeer gering. Het verdient daarom aanbeveling de test altijd door dezelfde persoon te laten beoordelen.

BEOEDLING VAN DE KLEUREN

Telefoon (0317) 619 108

www.serviceteam.nl

SERVICE TEAM NEDERLAND

bedrijfskoeling grootkeukens witech catering equipment

- | | |
|-----|---|
| A 1 | olie/vet in optimale conditie |
| A 2 | olie/vet nog in goede conditie |
| A 3 | olie/vet dient vervangen te worden. (22% ofmeer PCM) |
| A 4 | olie/vet is te oud, meer dan 27% PCM.
Olie/vet dient DIRECT vervangen te worden.
Uw olie/vet voldoet niet meer aan de normen van de overheid.
U kunt nu geen goed en gezond product meer bakken. |

LET OP!

Testbuisjes 1 x gebruiken.

Minimale vettemperatuur ca. 80° C. Pas op voor verbranding.

De vloeistof is giftig. Vermijd dus contact met het voedsel.

In geval van oogcontact, direct uitwassen met veel water.

Miroil Benelux / Fastfood Support B.V.
3864 NH Nijkerkerveen