



Door de monteur zijn diverse functies op maat in te programmeren, zoals b.v. een automatische start bij het sluiten van de deur en een akoustisch signaal bij einde wasprogramma. Tegen meerprijs is de machine te voorzien van afvoerpomp.

¹⁾ De genoemde capaciteit is theoretisch bij het kortste wasprogramma. Voor een goed wasresultaat is een wascontacttijd van min. 90 seconden noodzakelijk (conform DIN 10512). Wij adviseren een wascontacttijd van 120 seconden.

²⁾ De machine heeft 4 wasprogramma's. Voor ieder programma is door de monteur de was- en naspoeltijd, de was- en naspoeltemperatuur en de te doseren hoeveelheid zeep en naspoelmiddel apart in te stellen. Op deze manier is de machine met gebruikmaking van de juiste waterfilters en zeep ook te programmeren als glazenspoelmachine. Voor een goed wasresultaat wordt bij grote afkoeling van het wasbad de wastijd automatisch verlengd tot deze de ingestelde temperatuur bereikt heeft.

³⁾ Afpomp-programma bij ingebouwde afvoerpomp.

Compact Vaatspoelmachine 230V

Geheel r.v.s. 304. dubbelwandige constructie, voorzien van zeer degelijke geïsoleerde deur op zware scharnieren en voorzien van snapsluiting. Diepgetrokken wastank met ronde hoeken, voorzien van geïntegreerde korvengeleiders, kunststof aanzuigzeef en standpijp. Uitneembare r.v.s. was- en naspoelarmen, zelflegende waspomp voor maximale hygiëne met softstart functie. HACCP gegarandeerde naspoeltemperatuur (min. 82°C) met thermostop. Voorzien van bedieningspaneel met tiptoetsen voor instelling van diverse functies, digitale uitlezing van was- en naspoeltemperatuur en storingscode's. De machine is standaard voorzien van toevoerwater-terugstroombeveiliging en ingebouwde doseerders voor vloeibare zeep en naspoelmiddel.

artikel-nummer: 512.30.410
 type: VS-MV410
 doorvoerhoogte: 300mm
 capaciteit¹⁾: 20-40 korven/uur
 korfmaat: 450x450mm
 programma's²⁾: 4x (90/120/120/300 seconden)
 1x clean/afpompprogramma³⁾

wasarmen: r.v.s. dubbel
 naspoelarmen: r.v.s. dubbel
 wastank: 18ltr, 2.4kw, +55°C
 boiler: 5ltr, 2.8kw, +82°C
 waspomp: 550w
 waterverbruik: ca. 2.0ltr/cycle
 afmetingen: 531x571(912)x760mm (bxdxh)
 gewicht: 62kg
 aansluitwaarde: 3.55kw 1PH230V+0+A
 stroom (I-nom): In=14.5A bij 230V/50Hz
 meegeleverd: 2x universeel korf
 1x inzet voor schotels
 1x bestekbeker

voorzieningen: 1x wandcontactdoos 230V+RA 16A
 1x koudwateraansluiting d.m.v. 1/2" beluchterkraan met 3/4" slangwartelaansluiting, max. 7°DH, 10-60°C, 0.9-5bar, capaciteit 21ltr/min.
 1x Waterafvoer Ø40mm uit vloer
 1x Ventilatie 800m³/uur

artikelnummer: accessoires/uitvoeringen:

512.90.910 Aansluitset, incl. slangen en stekker 230V+RA
 512.90.920 Ingebouwde afvoerpomp
 512.90.921 Ingebouwde booster pomp
 512.90.932 Set vlakzeven voor VS-MV4
 Diverse vaatwerkkorven
 Zeep en naglansmiddel

versie:

202003

Copyright © Witech Catering Equipment
 Technische wijzigingen voorbehouden.
 email: verkoop@stn.witech.nl
 tel: [+31]317-619108

012
003

WITECH

publicatie:

512.30