



Door de monteur zijn diverse functies op maat in te programmeren, zoals b.v. een automatische start bij het sluiten van de deur en een akoustisch signaal bij einde wasprogramma. Tegen meerprijs is de machine te voorzien van afvoerpomp.

¹⁾ De genoemde capaciteit is theoretisch bij het kortste wasprogramma. Voor een goed wasresultaat is een wascontacttijd van min. 90 seconden noodzakelijk (conform DIN 10512). Wij adviseren een wascontacttijd van 120 seconden.

²⁾ De machine heeft 4 wasprogramma's. Voor ieder programma is door de monteur de was- en naspoel-tijd, de was- en naspoeltemperatuur en de te doseren hoeveelheid zeep en naspoelmiddel apart in te stellen. Op deze manier is de machine met gebruikmaking van de juiste waterfilters en zeep ook te programmeren als glazenspoelmachine. Voor een goed wasresultaat wordt bij grote afkoeling van het wasbad de wastijd automatisch verlengd tot deze de ingestelde temperatuur bereikt heeft.

³⁾ Afpomp-programma bij ingebouwde afvoerpomp.

Vaatspoelmachine 400v+BrT

Geheel r.v.s. 304. dubbelwandige constructie, voorzien van zeer degelijke geïsoleerde deur op zware scharnieren en voorzien van snapsluiting. Diepgetrokken wastank met ronde hoeken, voorzien van geïntegreerde korvengeleiders, kunststof aanzuigzeef en standpijp. Uitneembare r.v.s. was- en naspoelarmen, zelflegende waspomp voor maximale hygiëne met softstart functie. HACCP gegarandeerde naspoeltemperatuur (min. 82°C) met thermostop. Voorzien van bedieningspaneel met tiptoetsen voor instelling van diverse functies, digitale uitlezing van was- en naspoeltemperatuur en storingscode's. De machine is standaard voorzien van toevoerwater-terugstroombeveiliging en ingebouwde doseerders voor vloeibare zeep en naspoelmiddel. De machine is standaard uitgevoerd met zgn. breektank en boosterpomp voor een gegarandeerde naspoeling, onafhankelijk van de waterdruk, met als bijkomend voordeel een lager water- energie- en chemieverbruik.

artikel-nummer:	512.30.532
type:	VS-MV532
doorvoerhoogte:	350mm
capaciteit ¹⁾ :	40 korven/uur
korfmaat:	500x500mm
programma's ²⁾ :	4x (90/120/120/300 seconden) 1x clean/afpompprogramma ³⁾
wasarmen:	r.v.s. dubbel
naspoelarmen:	r.v.s. dubbel
wastank:	20ltr, 2.4kw, +60°C
boiler:	5.5ltr, 6.0kw, +82°C (r.v.s. 316)
waspomp:	550w
boosterpomp:	300w
waterverbruik	ca. 2.0ltr/cycle
afmetingen:	600x635x(1040)820mm (bxdxh)
gewicht:	68kg
aansluitwaarde:	6.55kw 3PH400V+0+A
stroom (I-nom):	In=11.0/9.0/9.0A bij 230V/50Hz
meegeleverd:	1x universeel korf 1x vlakke korf 1x bestekbeker
voorzieningen:	1x 16A CEEFORM of Perilex wand-contactdoos 3PH400V+0+A, 3x16A 1x Koudwateraansluiting d.m.v. 1/2" beluchterkraan met 3/4" slangwartelaansluiting, max. 7°DH, 10-60°C, 0.9-5bar, capaciteit 21ltr/min. 1x Waterafvoer Ø40mm uit vloer 1x Ventilatie 800m ³ /uur

artikelnummer: accessoires/uitvoeringen:

512.90.911	Aansluitset, incl. slangen en 3PH16A CEEFORM stekker recht
512.90.912	Aansluitset, incl. slangen en 3PH16A CEEFORM stekker haaks
512.90.913	Aansluitset, incl. slangen en 3PH16A Perilex stekker
512.90.920	Ingebouwde afvoerpomp
512.90.931	Set vlakzeven voor VS-MV5
512.90.990	Onderstel met korvengeleiders Diverse vaatwerkcorven

versie:

202003

Copyright © Witech Catering Equipment
Technische wijzigingen voorbehouden.
email: verkoop@stn.witech.nl
tel: [+31]317-619108

012
008

WITECH

publicatie:

512.30