



Door de monteur zijn diverse functies op maat in te programmeren, zoals b.v. een automatische start bij het sluiten van de deur en een akoustisch signaal bij einde wasprogramma. Tegen meerprijs is de machine te voorzien van afvoerpomp.

<sup>1)</sup> De genoemde capaciteit is theoretisch bij het kortste wasprogramma. Voor een goed wasresultaat is een wascontacttijd van min. 90 seconden noodzakelijk (conform DIN 10512). Wij adviseren een wascontacttijd van 120 seconden.

<sup>2)</sup> De machine heeft 4 wasprogramma's. Voor ieder programma is door de monteur de was- en naspoeltemp, de was- en naspoeltemp en de te doseren hoeveelheid zeep en naspoelmiddel apart in te stellen. Op deze manier is de machine met gebruikmaking van de juiste waterfilters en zeep ook te programmeren als glazenpoelmachine. Voor een goed wasresultaat wordt bij grote afkoeling van het wasbad de wastijd automatisch verlengd tot deze de ingestelde temperatuur bereikt heeft.

<sup>3)</sup> Afpomp-programma bij ingebouwde afvoerpomp.

## Vaatspoelmachine 400v+BrT+WoH

Geheel r.v.s. 304. dubbelwandige constructie, voorzien van zeer degelijke geïsoleerde deur op zware scharnieren en voorzien van snapsluiting. Diepgetrokken wastank met ronde hoeken, voorzien van geïntegreerde korvengeleiders, kunststof aanzuigzeef en standpijp. Uitneembare r.v.s. was- en naspoelarmen, zelflegende waspomp voor maximale hygiëne met softstart functie. HACCP gegarandeerde naspoeltemperatuur (min. 82°C) met thermostop. Voorzien van bedieningspaneel met tiptoetsen voor instelling van diverse functies, digitale uitlezing van was- en naspoeltemperatuur en storingscode's. De machine is standaard voorzien van toevoerwater-terugstroombeveiliging en ingebouwde doseerders voor vloeibare zeep en naspoelmiddel. De machine is standaard uitgevoerd incl. ingebouwde waterontharder en zgn. breektank en boosterpomp voor een gegarandeerde naspoeling, onafhankelijk van de waterdruk, met als bijkomend voordeel een lager water- energie- en chemieverbruik.

artikel-nummer: 512.30.534  
 type: VS-MV534  
 doorvoerhoogte: 350mm  
 capaciteit<sup>1)</sup>: 40 korven/uur  
 korfmaat: 500x500mm  
 programma's<sup>2)</sup>: 4x (90/120/120/300 seconden)  
 1x clean/afpompprogramma<sup>3)</sup>  
 wasarmen: r.v.s. dubbel  
 naspoelarmen: r.v.s. dubbel  
 wastank: 20ltr, 2.4kw, +60°C  
 boiler: 5.5ltr, 6.0kw, +82°C (r.v.s. 316)  
 waspomp: 550w  
 boosterpomp: 300w  
 waterverbruik: ca. 2.0ltr/cycle  
 afmetingen: 600x635x(1040)820mm (bxdxh)  
 gewicht: 68kg  
 aansluitwaarde: 6.55kw 3PH400V+0+A  
 stroom (I-nom): In=11.0/9.0/9.0A bij 230V/50Hz  
 meegeleverd: 1x universeel korf  
 1x vlakke korf  
 1x bestekbeker  
 voorzieningen: 1x 16A CEEFORM of Perilex wand-contactdoos 3PH400V+0+A, 3x16A  
 1x Koudwateraansluiting d.m.v. 1/2" beluchterkraan met 3/4" slangwartelaansluiting, max. 7°DH, 10-60°C, 0.9-5bar, capaciteit 21ltr/min.  
 1x Waterafvoer Ø40mm uit vloer  
 1x Ventilatie 800m<sup>3</sup>/uur

### artikelnummer: accessoires/uitvoeringen:

512.90.911 Aansluitset, incl. slangen en 3PH16A CEEFORM stekker recht  
 512.90.912 Aansluitset, incl. slangen en 3PH16A CEEFORM stekker haaks  
 512.90.913 Aansluitset, incl. slangen en 3PH16A Perilex stekker  
 512.90.920 Ingebouwde afvoerpomp  
 512.90.931 Set vlakzeven voor VS-MV5  
 512.90.990 Onderstel met korvengeleiders  
 Diverse vaatwerkcorven

versie:

202003

Copyright © Witech Catering Equipment  
 Technische wijzigingen voorbehouden.  
 email: verkoop@stn.witech.nl  
 tel: [+31]317-619108

012  
009

**WITECH**

publicatie:

512.30